



Montering utan spik eller skruv

Casco monteringslim är ett bra alternativ till spik och skruv när ett material ska fastgöras på t.ex. hårda underlag eller om montering ska döljas. Man undviker att lägga tid på borring och pengar på spik, skruv och plugg. Nedanstående guide ger en överblick över sortimentet samt förslag till lösningar för olika problem.

Uppgift	SuperFix/ SuperSet	Marin & Teknik	CascoSet Extra/Casco- set Allround	Casco Fixit
Dekorationsplattor av plastlaminat	2		1	
Golv- och taklister	1		2	
Grövre byggmaterial, sten m.m.	1	2		
Järnbeslag	1	2		
Infattningar	1		2	
Isoleringsplattor av polyesterskum	2		1	
Kakel/klinker, enstaka	1	2		
Ljuddämpande plattor till tak och vägg	1	2		
Skugglister	1	2		
Sparkskydd på t.ex. dörr	1	2		
Spegel	1	2		
Spån- och MDF-plattor	2	2	1	
Limning av betongsten utomhus				1
Väggpanelplattor	2		1	
Väggplatta av rostfritt stål (vid köksspis)	1	2		

1 = Bästa valet 2 = Bra val

lakttä	SuperFix/ SuperSet	Marin & Teknik	CascoSet Extra/Casco- set Allround	Casco Fixit
Det ena materialet ska vara sugande	Nej	Nej	Ja	Nej
Materialet ska hålla fast medan limmet härdar	Nej	Nej	Nej	Delvis
Kan användas ute/inne	Ute och inne	Ute och inne	Inne	Ute och inne

Montering utan spik eller skruv

Förbehandling	Akryl	Aluminium	Betong	Eternit	GAP	Gasbetong	Gipsplattor	Glas	Plywood	Järn/rostfritt stål	Plastlaminat	Polystyren-skum	Puts	PVC, hård/mjuk	Spånplattor	Trä	MDF-plattor
	A	B	A	C	A	D	D	B	D	A	A	D	D	A	D	C	D

A = Avfettning och slipning B = Avfettning C = Slipning eller sandbläsning
D = Ingen förbehandling. Materialen ska vara rengjorda.

Teknisk info Produkt	Endast inomhusbruk	Inne och ute	Användnings-temperatur	Limfogens beständighet	Monteringstid i min. vid +20°C och 50% RF
SuperSet		●	+5 - +40°C	-40 - +90°C	0-20
SuperFix		●	+5 - +40°C	-30 - +100°C	0-20
Marin & Teknik		●	+5 - +40°C	-40 - +90°C	0-30
Cascoet Extra/ Cascoet Allround	●		+5 - +25°C	-30 - +70°C	0-20
Fixit	●		-15 - +30°C	-40 - +100°C	0-5

● = Vidhäftning vid materialet

TIPS!

- Avlägsna byggdamm, smuts, olja m.m.
- Montera speglar med lodräta limsträngar.
- Lätta material kräver få limsträngar och tunga material många limsträngar.