

Spackling av vägg, tak, fasad, trä och metall



Vägg och golv inomhus	Färdigblandat				Pulver blandat med vatten		
	CascoSpack LF	CascoSpack LV	CascoSpack LM	Målarfog/Akryl	GipsFyller	Husfix	Cement Rapid
Uppgift							
Små hål och skador i torra utrymmen	2		1				
Djupa hål och skador i torra utrymmen			2		1*		
Mycket stora skador och lagning av hörn					2*	1	
Springor mellan trä och betong				1			
Skarvspackling av gipsskivor	2		1				
Helspackling av vägg	2		1				
Spackling i våtutrymmen	2					1	
Små lagningar på cementväggar						2	1

1 = Bästa valet

2 = Bra val

*Kräver flera skikt

Trä och metall, ute och inne			
Uppgift	Målarfog /Akryl	Snickeri-spackel	Plastiskt Trä
Små hål och skador inomhus		1	
Djupa hål och skador		1*	
Skador i trä, där träfärg önskas			1
Fogar mellan vägg och panel/karm	1		

1 = Bästa valet

2 = Bra val

*Kräver flera skikt

TIPS!

- Använd en gipskopp av gummi till att blanda spackelmassan i för lättare rengöring.
- Var noggrann vid avmätning av pulver och vatten.
- Använd alltid rent, kallt vatten.
- Undvik att blanda en rest med ny spackelmasa.