

Reparationslimning



De flesta saker kan repareras med lim. Nedan följer ett antal olika exempel på vad som kan limmas med respektive Casco-produkt. För utförligare information läs vidare i respektive produktinformation.

Produkt	Liquisole	Marin & Teknik Clear	SuperSet	Expresslimmer	Strong Epoxy-limmer	Glaslim	Kontaktlim	Silikon i tub	Kraft Universallim	Casco Limpistol m. limstav
Krutor, koppar, vaser etc. av porslin el. keramik		2		1						
Leksaker i hårdplast				1						
Smycken				2	1					
Badrumsinredning. Uppsättning av krokar, speglar m.m.			1							
Fjärrkontroller, telefoner, mobiltelefoner m.m.				1						
Glas						1				
Glasinredning: vitrinluckor, duscdörrar m.m.					2	1				
Klädda möbler							1		2	
Lister i trä		2	2				1			
Metall mot trä			1							
Fogning mellan köksbänk och kakel								1		
Skaft på stekpannor m.m.					1					
Skor, cykelsadel m.m.	1								2	
Presenning	1									
Hobbyarbeten										1

1 = Bästa valet

2 = Bra val



Så förvarar du ditt lim:

- Lim ska förvaras kallt men frostfritt.
- Skrapa bort överflödigt lim från tuben innan du sätter på korken.
- Stryk ett par droppar matolja vid tubens öppning så limmar inte korken fast.
- Gammalt lim kan kasseras som kemikalieavfall.
- Spara förpackningen med bruksanvisningen.

TIPS!

- Belasta aldrig limfogen förrän efter 24 timmar.
- Använd rätt mängd lim, mycket lim ökar inte styrkan.
- Reparationer bör utföras så snabbt som möjligt efter skadan, men materialet kan även sparas i en plastpåse för senare limning. Då undviker du att limytan blir smutsig/dålig.
- För bästa resultat limma vid rikligt solljus.
- Tvätta alltid händerna grundligt efter att du har limmat.